編　　番
PART NO.
PI4C-EI-3

PARTS CATALOG
パーツカタログ

EX200-3
EX200LC-3
EX200H-3
EX200LCH-3

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS
機器インナーパーツ

epcatalogs.com

適用号機
Serial No. 78001～

HITACHI

epcatalogs.com

適　用　製　番 MACHINE Mfg. No.	
エンジン型式 ENGINE TYPE	
エンジン製番 ENGINE Mfg. No.	
備　考 REMARKS	

epcatalogs.com

ま　え　が　き

◎　このパーツカタログは、ＥＸ２００-３，ＥＸ２００ＬＣ-３，ＥＸ２００Ｈ-３，ＥＸ２００ＬＣＨ-３油圧ショベルに使用している油圧機器等の精密部品を掲載してあります。また、巻末に部品番号順索引を収録してあります。
部品番号順索引の中で、「＊」印のあるものは、新設部品を示します。

◎　当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、本機または、本パーツカタログに不明の点がございましたら、最寄りの支店または、営業所にご相談ください。

◎　機械はブーム側を前、エンジン側を後、運転席側を左、その反対側を右、下部走行体は、走行モータ側を後といいます。

１．部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

（１）	機械の型式	〔例〕ＥＸ２００-３	キャブ右下メインフレームの銘板に明示してあります。
（２）	機械の製番	１４Ｃ－７８００１	
（３）	部品番号	Ａ８１０１６	本パーツカタログの該当部品
（４）	部品名	Ｏ－リング	
（５）	数量	２	ご注文される個数
（６）	送付先の住所および宛名		

２．パーツカタログの見方

符　　号　：　部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。

部品番号　：　部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成しています。

部　品　名　：　部品の名称です。
組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付け、組立品のつぎに続けて記載しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「・・」印が付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わしています。

数　　量　：　「各機器の１セット分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立品「１組分の個数」を示します。

サービスコード　：　サービスコード欄に記載している各記号の意味は，次の通りです。

Ｗ	その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。
Ｄ	単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。
Ｋ	その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。
Ｒ	調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異る事を示します。
Ｓ	工場出荷時に組み込まれた部品でなく、修理，サービス用として供給する部品を示します。
ＯＰ	オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により販売する部品です。
ＯＳ	オーバーサイズ部品を示します。
ＵＳ	アンダーサイズ部品を示します。

（ＯＳ，ＵＳ　はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。）

epcatalogs.com

＃　：　このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。

適用号機　：　その部品を使用している機械の「号機」を示します。〔「号機」とは、機械の製番の「－（ハイフン）」以下の数字をいいます。〕
適用号機欄上部には、部品全体に適用する「号機」を表示しています。
各部品毎に「号機」表示のないものは、適用号機欄上部の「号機」が適用号機になります。
各部品毎に「号機」表示のあるものは、部品毎の「号機」と適用号機欄上部の「号機」との両方を包含する「号機」が部品毎の適用号機となります。
また、先頭に「Ｄ」の文字を表示しているものは、変更切換時期を年月で表わします。
（例；Ｄ９４／０１－・・・１０９、年１月以降この部品を使用。）
先頭に「Ｈ」の文字を表示しているものは、機器の製造番号を表わします。機器の製造番号は、機器の銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「Ｈ」の文字を付けています。
先頭に「Ｆ」の文字を表示しているものは、フロントアタッチメントの「フロントNO.」を表わします。「フロントＮｏ．」は、フロントアタッチメントの銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「Ｆ」の文字を付けています。

互　換　性　：　部品番号欄に記載している部品と代替部品欄に記載している部品との間で、互換性の有る条件を示します。各記号の意味は次の通りです。

Ｉ　：　その部品の代わりに、使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。
但し、代替部品欄に示す部品の代わりに、その部品を使用することはできません。

Ｐ　：　その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

Ｔ　：　組合せで互換性があります。その部品の代わりに、代替部品欄に示す何点かの部品と組で使用してください。

Ｙ　：　その部品と代替部品欄に示す部品は、無条件に互換性があることを示します。

代　替　部　品　：　互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》　：　部品をご注文の際、互換性欄に　Ｉ，Ｐ，Ｔ，Ｙ　と記載されている場合、自動的に代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

epcatalogs.com

Buy now

Hitachi Excavator EX200(LC)-3, EX200H(LC)-3 Equipment Components Parts Catalog PDF

With Instant Download