



**GENUINE PARTS CATALOGUE
CATALOGUE PIECES D'ORIGINE
ORIGINAL ERSATZTEILKATALOG
CATALOGO DE PIEZAS LEGITIMAS
CATALOGO RICAMBI ORIGINALI**

This document has been printed from [mye doc](#)

MANITOU BF

Head office: 430, Rue de l'Aubinière
44150 Ancenis - FRANCE
Share capital: 39,548,949 euros
857 802 508 RCS Nantes
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11
www.manitou.com

IMPORTANT

PARTS ORDER :

When placing an order, always state :

- Spare part ref. number
- Complete description
- Quantity
- Type of machine
- Machine serial number.
- Component identification number
(mast, jib, cab, engine, etc)

CAUTION :

Certain parts, or part assemblies illustrated in this catalogue are only supplied as options, and not with the standard machine.

SYMBOLS :

- : From (machine, engine, date, etc.)
→ : Up to (machine, engine, date, etc.)

- : For (machine, engine, date, etc.)
□ : Except for (machine, engine, date, etc.)
◀ : See drawing

- , ■, ▲, ★, ⊕, ⊗, ⊙, ⊛ : Up to } machine N°,
○, □, △, ☆, ⊗, ⊙, ⊛ : From } N° engine, cab,
transmission, etc.

This manual is for information purposes only. Any reproduction, copy, representation, recording, transfer, distribution, or other, in part or in whole, in any format is prohibited. The plans, designs, views, commentaries and instructions, even the document organization that are found in this document, are the intellectual property of MANITOU BF. Any violation of the aforementioned may lead to civil and criminal prosecution. The logos as well as the visual identity of the company are the property of MANITOU BF and may not be used without express and formal authorization. All rights are reserved.

IMPORTANT

COMMANDES DE PIÈCES :

Pour passer vos commandes, préciser toujours :

- N° de pièce rechange
- Désignation complète
- Quantité
- Type de machine
- N° dans la série de la machine
- N° d'identification du composant
(mât, flèche, cabine, moteur, etc.)

ATTENTION :

Certaines pièces ou montages de pièces illustrés dans ce catalogue sont livrés seulement en option et non avec la machine standard.

SYMBOLISATION :

- : A partir de (machine, moteur, date, etc.)
→ : Jusqu'à (machine, moteur, date, etc.)

- : Pour (machine, moteur, etc.)
□ : sauf pour (machine, moteur, etc.)
◀ : Voir planche

- , ■, ▲, ★, ⊕, ⊗, ⊙, ⊛ : Jusqu'à } machine N°,
○, □, △, ☆, ⊗, ⊙, ⊛ : A partir } N° moteur, cabine,
transmission, etc.

La présente brochure n'est fournie qu'à titre consultatif, toute reproduction, copie, représentation, captation, cession, distribution, ou autre, partiellement ou en totalité, sous quelque format que ce soit est interdite. Les schémas, les dessins, les vues, les commentaires les indications, l'organisation même du document qui sont rapportés dans la présente documentation, sont la propriété intellectuelle de MANITOU BF. Toute infraction à ce qui précède est susceptible d'entraîner des condamnations civiles et pénales. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de MANITOU BF et ne peuvent être utilisés sans autorisation exprès et formelle. Tous droits réservés.

BESTELL

Bei Ihrer B

- Nr. des E
- komplet
- Menge
- Typ der M
- Seriennu
- Identifik
- (Mast, Au

ACHTUNG

Bestimmte

werden au

SYMBOL

- : A

→ : B

□ : Be

□ : Au

◀ : sie

●, ■, ▲, ★

○, □, △, ☆

Die vorlieg

Vervielfälti

Sonstiges

Zeichnung

der Aufbau

enthalten

das Vorste

Logos und

sind Eigent

nicht verwe

IMPORTANTE

PEDIDOS DE PIEZAS :

Cuando efectúe sus pedidos, indique siempre :

- N° de pieza de recambio
- Designación completa
- Cantidad
- Tipo de máquina
- N° en la serie de la máquina
- N° de identificación del componente (mástil, pluma, cabina, motor, etc.)

ATENCIÓN

Ciertas piezas o montajes de piezas ilustrados en este catálogo se suministran únicamente como opción y no con la máquina estándar.

SÍMBOLOS :

- : A partir de (máquina, motor, fecha, etc.)
→ : Hasta (máquina, motor, fecha, etc.)

- □ : Para (máquina, motor, etc.)
□ □ : Salvo para (máquina, motor, etc.)
△ : Ver la lámina

- , ■, ▲, ★, ⊗, ⊙, ⊕ : Hasta } máquina N°,
○, □, △, ☆, ⊗, ⊙, ⊕ : A partir } N° motor, cabina,
transmisión, etc.

Este folleto se ofrece a título meramente informativo y queda prohibida su reproducción, copia, representación, captación, cesión, distribución y demás, parcial o total, en el formato que sea. Los esquemas, dibujos, vistas, comentarios, indicaciones, u organización misma del documento aportado en esta documentación, son propiedad intelectual de MANITOU BF. Cualquier infracción a lo anterior puede acarrear condenas civiles y penales. Los logotipos y la identificación visual de la empresa son propiedad de MANITOU BF y no pueden utilizarse sin su autorización expresa y formal. Reservados todos los derechos.

IMPORTANTE

ORDINE DI PEZZI :

Per passare i vostri ordini, precisare sempre :

- N° pezzo di ricambio
- Descrizione completa
- Quantità
- Tipo di macchina
- N° di serie della macchina
- N° d'identificazione componente (rampa, braccio, cabina, motore, ecc.)

ATTENZIONE :

Alcuni pezzi o montaggio di pezzi illustrati in questo catalogo vengono spediti solamente come optional e non con la macchina standard.

SIMBOLI :

- : A partire da (macchina, motore, data, ecc.)
→ : Fino a (macchina, motore, data, ecc.)

- □ : Per (macchina, motore, ecc.)
□ □ : Salvo per (macchina, motore, ecc.)
△ : Vedere tavola

- , ■, ▲, ★, ⊗, ⊙, ⊕ : Fino a } macchina N°,
○, □, △, ☆, ⊗, ⊙, ⊕ : A partire da } N° motore, cabina,
trasmissione, ecc.

Il presente manuale è fornito esclusivamente a titolo di consultazione; è vietata qualsiasi riproduzione, copia, rappresentazione, acquisizione, cessione, distribuzione o altro, parziale o totale, e in qualsivoglia formato. Gli schemi, i disegni, le viste, i commenti, le indicazioni e l'organizzazione stessa del documento, riportati nella presente documentazione, sono proprietà intellettuale di MANITOU BF. Qualsiasi violazione a quanto riportato sopra è passibile di condanna civile e penale. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di MANITOU BF e non possono essere utilizzati senza previa autorizzazione espressa e formale. Tutti i diritti sono riservati.

GÉNÉRALITÉS, CARACTÉRISTIQUES ET SÉCURITÉS

_ADHESIF	
12AA291 - ADHESIF (547854)	1
12AA292 - ADHESIF (547854)	3
CHASSIS - CARROSSERIE	
9AA182 - CARROSSERIE (547854)	5
_CONTREPOIDS	
6AA236 - CHASSIS - CONTREPOIDS (547854)	9
_INSONORISANT	
4AA331 - ADAPTATION MOTEUR - TRANSMISSION (547854)	11
8AA271 - ADAPTATION CABINE (INSONORISANT) (547854)	14
9AA188 - CARROSSERIE (547854)	16
9AB38 - CARROSSERIE INSONORISEE (547854)	20
_POSTE DE CONDUITE	
8AA271 - ADAPTATION CABINE (INSONORISANT) (547854)	See page 14
_RESERVOIR	
4AC136 - CIRCUIT COMBUSTIBLE (547854)	22
4AC276 - CIRCUIT COMBUSTIBLE (547854)	26
_STABILISATEUR	
10AG101 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT STABILISATEUR) (547854)	30
ELECTRICITE	
10EA118 - HYDRAULIQUE (DETAILS) (547854)	33
11CB906 - ELECTRICITE (DETAILS) (547854)	35
11CC107 - ELECTRICITE (POSTE DE CONDUITE) (547854)	37
11CC230 - ELECTRICITE (POSTE DE CONDUITE) (547854)	40
11CD76 - ELECTRICITE (MOTEUR - TRANSMISSION) (547854)	43
_CIRCUIT - FAISCEAU	
8AB511 - CABINE (DETAILS) (241475MOD)	45
11AA650 - CIRCUIT ELECTRIQUE (547854)	49
11AA651 - CIRCUIT ELECTRIQUE (547854)	51
11AA652 - CIRCUIT ELECTRIQUE (547854)	54
11CA55 - ELECTRICITE (PLATINE RELAIS ET FUSIBLES DETAILS) (547854)	56
_ECLAIRAGE - SIGNALISATION	
11AA651 - CIRCUIT ELECTRIQUE (547854)	See page 51
11CB476 - ELECTRICITE (DETAILS) (547854)	58
11CB477 - ELECTRICITE (DETAILS) (547854)	62
_INTERRUPTEUR	
11AA650 - CIRCUIT ELECTRIQUE (547854)	See page 49
_SECURITE	
11CB476 - ELECTRICITE (DETAILS) (547854)	See page 58
11CB477 - ELECTRICITE (DETAILS) (547854)	See page 62
_SELECTEUR - MANIPULATEUR	
BP125 - BOITE DE VITESSES (DETAILS) (226228MOD)	65
10DA291 - DISTRIBUTEUR (547854)	85
11AA650 - CIRCUIT ELECTRIQUE (547854)	See page 49
11AA651 - CIRCUIT ELECTRIQUE (547854)	See page 51

PONT - ESSIEU

_ARRIERE

BP107 - CARDAN DE TRANSMISSION BOITE - ESSIEU ARRIERE (224736MOD)	88
AX1491 - CARTER ESSIEU ARRIERE (240876MOD)	92
AX1492 - DIFFERENTIEL ESSIEU ARRIERE (240876MOD)	96
AX1493 - REDUCTEUR ESSIEU ARRIERE (240876MOD)	105
AX1494 - FREIN A DISQUE A BAIN D'HUILE - ESSIEU ARRIERE (240876MOD)	108
AX1495 - SYSTEME DE DIRECTION ESSIEU ARRIERE (240876MOD)	113
17AA8 - GRAISSAGE (547854)	117
3AA164 - ROUES (547854)	119
AX2532 - ESSIEU ARRIERE (547854)	121
<u>_AVANT</u>	
AX1469 - CARTER ESSIEU AVANT (240875MOD)	123
AX1470 - DIFFERENTIEL ESSIEU AVANT (240875MOD)	127
AX1471 - REDUCTEUR ESSIEU AVANT (240875MOD)	136
AX1472 - FREIN A DISQUE A BAIN D'HUILE - ESSIEU AVANT (240875MOD)	139
AX1473 - SYSTEME DE DIRECTION ESSIEU AVANT (240875MOD)	144
17AA8 - GRAISSAGE (547854)	See page 117
3AA164 - ROUES (547854)	See page 119
AX2528 - ESSIEU AVANT (547854)	148
<u>_ROUE</u>	
3AA164 - ROUES (547854)	See page 119
HYDRAULIQUE	
AX1472 - FREIN A DISQUE A BAIN D'HUILE - ESSIEU AVANT (240875MOD)	See page 139
<u>_CIRCUIT</u>	
<u>___COMPENSATION</u>	
10AE460 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT COMPENSATION - ALIMENTATION FLECHE) (547854)	150
10AE968 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT COMPENSATION - ALIMENTATION FLECHE) (547854)	151
<u>___DIRECTION</u>	
10BA204 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT DIRECTION) (547854)	153
<u>___ELEVATION</u>	
10AE455 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT LEVAGE - TELESCOPAGE) (547854)	156
<u>___INCLINAI SON</u>	
10AE455 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT FLECHE) (547854)	159
10AE967 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT FLECHE) (547854)	160
<u>___PRINCIPAL</u>	
10AA404 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT PRINCIPAL) (547854)	163
<u>___STABILISATEUR</u>	
10AG101 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT STABILISATEUR) (547854)	See page 30
<u>___TELESCOPAGE</u>	
10AE453 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT FLECHE) (547854)	See page 159
10AE454 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT TELESCOPAGE) (547854)	167
10AE455 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT LEVAGE - TELESCOPAGE) (547854)	See page 156
10AE966 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT FLECHE) (547854)	See page 160
10AE967 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT TELESCOPAGE) (547854)	168
<u>_DETAIL</u>	
BP127 - VALVE DE CONTROLE ELECTRIQUE (226228MOD)	171
10AA404 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT PRINCIPAL) (547854)	See page 163
10AE454 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT TELESCOPAGE) (547854)	See page 167
10AE455 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT LEVAGE - TELESCOPAGE) (547854)	See page 156
10AE966 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT FLECHE) (547854)	See page 160
10AE967 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT TELESCOPAGE) (547854)	See page 168
10AG101 - HYDRAULIQUE (CIRCUIT STABILISATEUR) (547854)	See page 30
10DA118 - DISTRIBUTEUR (547854)	176

[Buy now](#)

[Manitou Loaders MT1030S Parts Catalog PDF](#)

[With Instant Download](#)