

編 番
PART NO.
PI5D-EI-3

PARTS CATALOG

パーツカタログ


EX220-3

EX220LC-3

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

機器インナーパーツ

epcatalogs.com



適用号機 10001~
Serial No.

HITACHI

epcatalogs.com

epcatalogs.com

適 用 製 番 MACHINE Mfg. No.	
エ ン ジ ン 型 式 ENGINE TYPE	
エ ン ジ ン 製 番 ENGINE Mfg. No.	
備 考 REMARKS	

epcatalogs.com

ま え が き

- ◎ このパーツカタログは、EX220-3 および EX220LC-3 油圧ショベルに使用している油圧機器等の精密部品を掲載してあります。
また、巻末に部品番号順索引を集録してあります。
部品番号順索引の中で、「*」印のあるものは、新設部品を示します。
- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をほらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、本機または、本パーツカタログに不明の点がございましたら、最寄りの支店または、営業所にご相談ください。
- ◎ 機械はブーム側を前、エンジン側を後、運転席側を左、その反対側を右、下部走行体は、走行モータ側を後といたします。

1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

- | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------------------------|
| (1) 機械の型式 | 【例】 EX220-3 | } | キャブ右下メインフレームの銘板に
明示してあります |
| (2) 機械の製番 | 15D-10001 | | |
| (3) 部品番号 | A810165 | } | 本パーツカタログの該当部品 |
| (4) 部品名 | O-リング | | |
| (5) 数量 | 2 | | ご注文される個数 |
| (6) 送付先の住所および宛名 | | | |

2. パーツカタログの見方

符 号 : 部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。

部 品 番 号 : 部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成しています。

部 品 名 : 部品の名称です。

組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付け、組立品のつぎに続けて記載しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「・・」印が付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わしています。

数 量 : 「各機器の1セット分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立品「1組分の個数」を示します。

サービスコード : サービスコード欄に記載している各記号の意味は、次の通りです。

W : その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。

D : 単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。

K : その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。

R : 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異なる事を示します。

S : 工場出荷時に組み込まれた部品でなく、修理、サービス用として供給する部品を示します。

OP : オプション部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により販売する部品です。

OS : オーバーサイズ部品を示します。

US : アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

[Buy now](#)

[Hitachi Equipment Components Parts EX220-3, EX220LC-3 Parts Catalog PDF](#)

[With Instant Download](#)