

Tigercat®

CARGADOR 220E

MANUAL DEL OPERADOR

NÚMERO DE SERIE 2201001–2201500



EDICIÓN 1.2, MAYO 2019

Tigercat Industries Inc.

P.O. Box 637
Brantford, Ontario
Canada N3T 5P9

Tel: (519) 753-2000

Fax: (519) 753-8272

epcatalogs.com

Cargador Tigercat 220E

TABLA DES CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	v
IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA Y NÚMEROS DE SERIE	vi
MODIFICACIONES DE PRODUCTO DE CAMPO NO APROBADAS	vii
INFORMACIÓN REGULATORIA	viii
GARANTÍA-EPA	ix
SEGURIDAD	1
CONTROLES Y OPERACIÓN	2
LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO	3

epcatalogs.com

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

El estado de California hace saber que los gases de escape de los motores diésel y algunos de sus componentes producen cáncer, defectos de nacimiento y otros daños en el proceso de reproducción.

LITERATURA DISPONIBLE 220E

Manual Del Operador, Español (Este Manual)	Parte N.º 56377ASPA
Manual Del Operador, Inglés	Parte N.º 56377AENG
Manual De Mantenimiento, Español	Parte N.º 56378ASPA
Manual De Mantenimiento, Inglés	Parte N.º 56378AENG
Catálogo De Piezas 220E	Parte N.º 56379A
Manual De Mantenimiento Y Funcionamiento Del Motor N67 T2	Parte N.º 45045AMUL
Manual De Mantenimiento Y Funcionamiento Del Motor N45 T4f	Parte N.º 42939AMUL

epcatalogs.com

Cargador Tigercat 220E

INTRODUCCIÓN

Tigercat pone a disposición del distribuidor, el cliente y el operador un Manual del operador, un Manual de mantenimiento y un Catálogo de piezas para ayudar a que se familiaricen con las características del Cargador 220E.

Números de serie:

220E 2201001–2201500

El cargador 220E está diseñado para el procesamiento, la clasificación de leños, transporte y transferencia de leños.

El Manual del operador asistirá al operador con las técnicas de operación adecuadas y seguras del Cargador 220E. Existe también información importante en relación con la operación segura de los implementos (si están instalados). El Manual de mantenimiento contiene procedimientos de seguridad y mantenimiento y un programa de mantenimiento preventivo para asistir en la reparación y garantizar el rendimiento óptimo de la máquina.

La Sección 1 tanto en el Manual del operador como en el Manual de mantenimiento contiene información de seguridad que se debe respetar. Así también, a lo largo del resto de los manuales, las notas de PELIGRO, ADVERTENCIA y ATENCIÓN se muestran en donde son necesarios, llamando la atención a posibles peligros al realizar ciertos procedimientos.

Solo al personal capacitado se le debe permitir operar o trabajar sobre la máquina.

La información contenida en este manual está vigente al momento de la impresión. Las mejoras a la máquina son continuas y podrían no estar cubiertas, por lo tanto en estos casos póngase en contacto con su distribuidor Tigercat por información adecuada.

Tigercat se reserva el derecho de realizar modificaciones a la máquina después de la fecha de publicación de este manual que podrían no aparecer inmediatamente en este manual.

Si la máquina en cuestión fue construida después de la fecha de publicación de este manual y existe una discrepancia, llamar al departamento de servicio de Tigercat.

Tigercat se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento en cualquier momento sin previo aviso.

Tigercat Industries Inc.

[Buy now](#)

[Tigercat Loader 220E Operator's Manual PDF](#)

[With Instant Download](#)