

Tigercat[®]

SKIDDER 615C

MANUAL DEL OPERADOR

NÚMERO DE SERIE 6150101 A 6151000



EDICIÓN 3.0, DICIEMBRE 2013

Tigercat Industries Inc.

P.O. Box 637
Brantford, Ontario
Canada N3T 5P9

Tel: (519) 753-2000

Fax: (519) 753-8272

epcatalogs.com

SKIDDER 615C Tigercat

TABLA DE CONTENIDOS

	SECCIÓN
INTRODUCCIÓN.....	v
SEGURIDAD	1
CONTROLES Y OPERACIÓN	2
LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO.....	3

CALIFORNIA

Proposición 65 Advertencia

Escape del motor Diesel y algunos de sus
contituyentes son reconocidos por el Estado
de California como causa de cancer, defectos
de nacimiento y otros daños reproductivos.

615C Literatura Disponible

Manual del Operado, Español (Este Manual).....	Parte No. 39921ASPA
Operator's Manual, English	Part No. 39921AENG
Manual de Servicio, Español.....	Parte No. 39922ASPA
Service Manual, English	Part No. 39922AENG
Partes	Parte No. 39923A
Instrucciones de Transporte y Movimiento del Vehículo (6100701 to 6101000).....	Parte No. 38689AMUL

epcatalogs.com

Skidder 615C Tigercat

INTRODUCCIÓN

Los manuales del Operador, de Servicio y de Piezas, son distribuidos por **Tigercat** para ayudar al Distribuidor, Cliente y Operador a familiarizarse con las propiedades del Skidder 615C.

Números de Serie:-

615C 6150101 to 6151000

El Skidder 615C ha sido diseñado para arrastrar árboles en aplicaciones de corte selectivo y tala raza en plantaciones y bosques nativos.

El manual de operación ayuda al operador entregándole las técnicas apropiadas para una operación segura y eficiente. El manual del operador contiene pautas de seguridad, un esquema de mantenimiento preventivo y procedimientos de servicio para asegurar un funcionamiento óptimo del Skidder. Para ver números de parte de manuales ver en la página número uno de cada manual.

La sección 1 en ambos manuales, tanto en el manual del operador como en el manual de servicio contienen información de seguridad que debe ser observada. También, a través del resto de los manuales, encontrará notas de ADVERTENCIA y PRECAUCION las que son exhibidas en ocasiones necesarias para llamar la atención por posibles peligros o riesgos al efectuar determinados procedimientos.

Solamente a personal entrenado y capacitado se le debe autorizar a operar o trabajar en la máquina.

La información contenida en este manual está vigente al momento de la impresión. Las mejoras a nuestras máquinas suceden en forma constante y quizás no se encuentren detalladas en este manual, por lo tanto, si este fuese el caso, contáctese con su Distribuidor Tigercat, para conseguir la información apropiada.

La frase "y superiores" que aparece en este manual, después del número de serie, implica que la información relacionada está vigente para cualquier máquina con número de serie MAYOR que el número de serie que precede el "y superiores".

Tigercat se reserva el derecho de efectuar cambios en sus máquinas, después de la fecha de lanzamiento de este manual; cambios que no se verán reflejados en este manual.

Se hace el mejor esfuerzo por enviar actualizaciones en forma regular. Si la máquina en cuestión fue construida después del lanzamiento de este manual y hay alguna discrepancia, llame al departamento de servicio de Tigercat. La fecha de lanzamiento aparece en la primera página de este manual.

La Compañía se reserva el derecho de cambiar la información contenida en este manual, en cualquier momento y sin noticia previa.

Tigercat Industries Inc.

[Buy now](#)

[Tigercat Skidder 615C Operator's Manual PDF](#)

[With Instant Download](#)